



- ⊙ N1005
- ⊙ N1004 Symbole für die Bohrlöcher (M3)
- ⊙ N1003

Anschluss für Poti

Lüfter

Bartels AutoEngineer CAE		PWM für <a href="http://www.modding-faq.de">www.modding-faq.de</a>	
Bearbeiter:	TzA	Datei:	pwm
Datum:	22.10.2005	Element:	1
Alle Rechte vorbehalten!		10mm	Blatt 1 von 1